



Floor Expert

Side 01/02

Dato 2017-09-26

Erstatte 2017-01-26



## Parkett Elastic Plus

**SMP-baseret parketlim med lyddæmpende egenskaber. Anvendes til limning af alle typer parket.**

- Alkalisk stabil
- Indeholder ikke vand
- Elastisk limfuge
- Lyddæmpende egenskaber
- Opløsningsmiddelfri
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Kan påføres stående med maskine

### TEKNISKE DATA

**Basis:** SMP

**Farve:** beige og sort

**Vægtfylde:** ca. 1.690 kg/m<sup>3</sup>

**Opløsningsmiddel:** ingen

**Konsistens:** tixotropisk

**Tørstof:** ca. 100 %

**Forbrug:** 1-2 m<sup>2</sup>/l (se skema)

**Påføringstemperatur:** +18 °C til +23 °C og 30-60 % RF

Disse forhold skal opretholdes i min. 4 dage for bedste resultat

**Monteringstid:** ca. 0-20 min.

**Flammepunkt:** intet

**pH:** ca. 7,4

**Værktøj:** tandet spartel fx. 6118, 6119 eller limmaskinen

Parkett Xpress

**Resistens:** god varmeresistens og ingen misfarvning

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

### FORBRUG

Materiale	Tandet spartel	Mængde
Lamelparket – max 65 % RF	6118	2 m <sup>2</sup> /l
Mosaik- og fingerparket Max. 65% RF	6118	2 m <sup>2</sup> /l
Sildebensparket – max 65 % RF	6119	1 m <sup>2</sup> /l
Alle typer parket Over 65 % til max. 85 % RF	6119	1 m <sup>2</sup> /l

### KRAV TIL UNDERLAGET

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Underlaget skal være plant dvs. afrettet til max ± 2 mm målt over en 2 m retskinne.
- Bemærk at lamelparket og stavparket kræver et mere plant underlag.
- Max. restbyggefugt 85 % og fugtindhold i spånplade max. 8-12 %. Er restbyggefugten højere end 65 % RF kontaktes Teknisk Service.
- Hvis der anvendes en gulvspartelmasse, sørg da for at den har en trækstyrke på min. 1,5 MPa.
- Er underlaget gipsbaseret skal det ikke slibes for at undgå at støvet reducerer vedhæftningen.
- Installation af vinduer og døre skal være afsluttet 1 uge inden montering af parketgulvet.
- Alt vandholdigt arbejde som maling, fliseopsætning m.m. skal være afsluttet og tørt inden montering af parketgulvet.
- Luftfugtigheden bør måles med et hygrometer. Det er vigtigt at rummet har opnået normal luftfugtighed og temperatur inden parketgulvet monteres og at disse forhold er stabile.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.
- Ved nogen former for tvivl kontaktes Teknisk Service.

## Floor Expert

### ANBEFALET ARBEJDSMETODE

- Omrør gerne limen inden brug.
- Parkettet skal akklimatiseres iht. leverandørens anvisninger.
- Ved akklimatisering og limning skal temperatur og luftfugtighed være lig med det klima, der vil være gældende ved fremtidig brug af gulvet.
- Bemærk; ved limning af klodsegulve er det vigtigt, at limen ikke presses op i samlingerne, da dette ved lakering/oliering kan give misfarvning i den færdige overflade.

### På sugende underlag

- Påfør limen med en tandet spartel (6118, 6119) eller med limmaskinen Parkett Xpress. Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monteringsstiden. Anvend ikke nogen form for primer inden limning, dog kan det være nødvendigt at primer svage undergulve med Sika MB primer.
- Parkettet monteres i den våde lim og trykkes godt fast sådan at der er fuld kontakt med hele fladen. Montering skal være afsluttet indenfor 20 min.
- Slibning og overfladebehandling må tidligst udføres efter 48 timer.

### På ikke sugende underlag

- Venligst kontakt Teknisk Service.

### EMBALLAGE

- 10 liter spand (findes ikke i sort)
- 4,2 liter poser (2 stk. til Parkett Xpress maskine)
- Den sorte lim kommer i 4,2 liters poser og er en bestillingsvare.

### HOLDBARHED OG OPBEVARING

- 9 mdr. i tæt, lukket emballage ved min. +10 °C og max +30 °C. Frostfrit.

### EMICODE

- EC 1 plus R: meget lav emission plus, reguleret.

### BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

### SIKKERHED & MILJØ

- Arbejd forsigtigt og systematisk. Hvis der kommer lim på huden kan det inden hærdning fjernes med varmt vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes eller lignende.
- Rengør værktøjet med en klud evt med Casco Limfjerner eller lignende. Indtørret lim fjernes mekanisk.
- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

### BEMÆRK

- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.